

MITSUBISHI A6M3 1/72 SCALE WAR BIRD COLLECTION

ZERO FIGHTER MODEL 32 (HAMP)

1/72

WINGSPAN 153mm.
FUSELAGE 126mm.

ウォーバードコレクション NO.84 三菱 零式艦上戦闘機三二型

READ BEFORE ASSEMBLY

⚠️ 注意 このキットは組み立てモデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読みください。また小学生などの低年齢の方が組み立てるときは、保護者の方もお読みください。また接着剤や塗料は、必ずプラスチック用をお使いください。(別売) 工具の使用には十分注意してください。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意してください。接着剤や塗料は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用するときは換気に十分注意してください。小さなお子様のいる所での工作はやめてください。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。

⚠️ CAUTION Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model. When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury. Read and follow the instructions supplied with paint and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only. Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put any parts in their mouths or pull vinyl bags over their heads.

⚠️ VORSICHT Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben. Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht angebracht. Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff und Farben für Plastik verwenden. Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Kindern darf keine Möglichkeit gegeben werden, irgendwelche Teile in den Mund zu nehmen oder sich Plastiktüten über den Kopf zu ziehen.

⚠️ PRECAUTIONS Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte. L'assemblage de ce kit requiert de l'outillage, en particulier des couteaux de modélisme. Manier les outils avec précaution pour éviter toute blessure. Lire et suivre les instructions d'utilisation des peintures et ou de la colle, si utilisées (non incluses dans le kit). Utiliser uniquement une colle et des peintures spéciales pour le polystyrène. Garder hors de portée des enfants en bas âge. Ne pas laisser les enfants mettre en bouche ou sucer les pièces, ou passer un sachet vinyl sur la tête.

PAINTS REQUIRED

塗装指示のマークです。タミヤカラーのカラーナンバーで指示しました。
This mark denotes numbers for Tamiya Paint colors.

AS-12	●シルバーメタル / Bare-Metal Silver / Blank-Metal Silber / Métal Nu
AS-21	●暗緑色2(日本海軍) / Dark Green 2 (IJN) / Dunkelgrün 2 (IJN) / Vert Foncé 2 (IJN)
AS-29	●灰緑色(日本海軍) / Gray Green (IJN) / Grau-Grün (Japanische Marine) / Gris Verdâtre (Marine Japonaise)
X-2	●ホワイト / White / Weiß / Blanc
X-5	●グリーン / Green / Grün / Vert

X-7	●レッド / Red / Rot / Rouge
X-10	●ガンメタル / Gun metal / Metall-Grau / Gris acier
X-11	●クロームシルバー / Chrome silver / Chrom-Silber / Aluminium chromé
X-13	●メタリックブルー / Metallic blue / Blau-Metallic / Bleu métallisé
X-18	●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seidenläng Schwarz / Noir satiné
X-25	●クリヤーグリーン / Clear green / Klar-Grün / Vert translucide
XF-1	●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz / Noir mat

XF-7	●フラットレッド / Flat red / Matt Rot / Rouge mat
XF-12	●明灰白色 / J.N. grey / Grau der Japanischen Marine / Gris Aéronavale Japonaise
XF-16	●フラットアルミニウム / Flat aluminum / Mat Aluminium / Aluminium mat
XF-23	●ライトブルー / Light blue / Hellblau / Bleu clair
XF-56	●メタリックグレー / Metallic grey / Grau-Metallisch / Gris métallisé
XF-64	●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun / Rouge brun
XF-71	●コックピット色(日本海軍) / Cockpit Green / Cockpit Grün / Vert Cockpit

RECOMMENDED TOOLS

《用意する工具》
Recommended tools
Benötigtes Werkzeug
Outilage nécessaire


接着剤(プラスチック用)
Cement
Kleber
Colle




ピンセット
Tweezers
Pinzette
Précelles



ナイフ
Modeling knife
Modelliermesser
Couteau de modéliste



ニッパー
Side cutters
Seitenschneider
Pince coupante



《接着剤使い分け》
Using different types of cements.

タミヤセメント
Tamiya Cement



★普通の部品の接着用。
★Use for general parts.
★Zu verwenden bei
allgemeinen Teilen.
★Utilisez cette colle pour
les pièces en général.


タミヤセメント
Tamiya
Extra Thin Cement



★細かな部品、目立たせたくない場所用。
★Use for small parts and/or areas where a cleaner finish is desired.
★Zu verwenden bei kleinen Teilen und/oder Bereichen, wo
besonders saubere Oberfläche gewünscht ist.
★Utilisez cette colle pour des petites pièces et/ou des pièces
pour lesquelles une finition détaillée est requise.


《部品の切り取り》
Cutting off parts

★部品はニッパーを図の向きにあて、ていねいに切り取り、切り口はカッターナイフできれいにします。
★Cut off parts using side cutters and flatten using modeling knife.
★Die Teile mit einem Seitenschneider abzwicken und Grat mit Modellbaumesser glätten.
★Détacher les pièces au moyen de pinces coupantes et aplatis avec un couteau de modélisme.




《部品の取り付け位置を確認する》
Test Fitting

★一度部品を仮に組み合わせて(仮組)みて、接着面を確かめます。
★Attach parts temporarily to confirm cement position prior to applying cement.
★Die Teile vorübergehend anbringen, um vor dem Klebstoffauftrag die Klebestellen zu erkennen.
★Fixer temporairement les pièces pour s'assurer de leur placement correct avant d'appliquer la colle.



《メッキをはがす》
Removing metal plating

★メッキ部品を接着する際は、必ず接着面のメッキをはがしてください。
★Remove plating from areas to be cemented.
★An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.
★Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.



《塗料の使い分け》
Using different types of paints

★重ね塗りするときは塗料の種類によって塗る順番があります。かならずラッカー系塗料(タミヤスプレー)→アクリル塗料→エナメル塗料の順番で塗装してください。
★When painting, never apply lacquer paints over enamel/acrylic paints. It could harm the painted surface. Paint lacquer first, then acrylic, followed by enamel.
★Beim Lackieren niemals Lackfarben über Acrylfarben auftragen. Die bereits lackierte Fläche könnte beschädigt werden. Zuerst Lackfarbe, dann Acrylfarbe, als letztes Emaillacke auftragen.
★Ne jamais appliquer une peinture laquée par dessus une peinture enamel ou acrylique, au risque de l'endommager la surface peinte. Peindre la laque en premier, puis l'acrylique, puis l'enamel.



ラッカー系塗料
Lacquer paints



アクリル塗料
Acrylic paints



エナメル塗料
Enamel paints

部品全体の塗装に使用。
Use for overall painting.
Für gesamte Lackierung
zu verwenden.
Utiliser pour la peinture
générale.

広めの面積の塗装に使用。
Use for large areas.
Für große Flächen
einsetzen.
Utiliser sur les grandes
surfaces.

細部の塗装やヨゴシに使用。
Use for small areas and
weathering.
Für kleine Bereiche und
Verwitterung einsetzen.
Utiliser sur les petites
surfaces et le vieillissement.



★このキットは3種類のマーキングが作れます。
P8, P9を参考に[A], [B]または[C]のどちらか1つ
選んでください。

★Select one from [A], [B] and [C] referring to page 8 and 9.
★Unter Beachtung von Seiten 8 und 9 kann zwischen [A], [B]
und [C] gewählt werden.

★En choisir un entre [A], [B] et [C] en se référant à la page
8 et 9.


[A] 台南航空隊所属機
Tainan Air Group



[B] 第2航空隊所属機
2nd Air Group



[C] 大分海軍航空隊所属機
Oita Naval Air Group




ASSEMBLY


●組立説明図の中で塗装指示のない部品は機体色で塗装します。
●When no color is specified, paint the item with fuselage color.
●Wo keine Farbe angegeben ist, wird das Teil in der Rumpffarbe lackiert.
●Lorsqu'aucune teinte n'est spécifiée, peindre dans la teinte du fuselage.

《使わない部品》 / Not used. A29, A34, A46, E2
Nicht verwendet. / Non utilisées.

1 計器板の組み立て
Instrument panel
Instrumententafel
Planche de bord







指示の番号のスライドマークをはります。
Number of decal to apply.
Nummer des Abziehbildes, das anzubringen ist.
Numéro de la décalcomanie à utiliser.



2

コクピットの組み立て
Cockpit
Cockpit
Habitable





3

エンジン (栄21型発動機) の組み立て
Engine (Sakae 21)
Motor (Sakae 21)
Moteur (Sakae 21)





このマークの部品は接着しません。
Do not cement.
Nicht kleben.
Ne pas coller.



4


コクピット部品の取り付け
Attaching cockpit parts
Anbau der Cockpit Teile
Pièces de cockpit

指示の部分を切り取ります。
Cut off.
Wegschneiden.
Découper.





5

胴体の組み立て
Fuselage
Rumpf
Fuselage




6

コクピットの取り付け
Attaching cockpit
Cockpit-Einbau
Fixation du cockpit




7

主翼の加工と塗装
Modifying wing
Ändern der Tragfläche
Modification de l'aile




8

主翼の組み立て
Wing assembly
Tragflächen-Zusammenbau
Assemblage des ailes



9



主翼の取り付け
Attaching wing
Anbau der Tragfläche
Fixation des ailes



10

主脚カバーの組み立て
Landing gear covers
Fahrgestell-Abdeckklappen
Trappes de train

《冷却空気取り入れ口》
Cooling air intake
Luftteinlass des Kühlers
Entrée d'air de refroidissement



11

主脚の組み立て
Main landing gear
Fahrgestell
Train principal

内側
Inside
Innenseite
Intérieur


A11

XF-16

外側
Outside
Außenseite
Extérieur

XF-1

XF-16



《R》

《L》

X-18 A5

X-11 X-18 X-13:3 + X-25:1

A11

★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

A7

外側
Outside
Außenseite
Extérieur★向きに注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

12


主脚の取り付け
Attaching main landing gear
Fahrwerk-Einbau
Installation du train principal



《L》

- ★指示の番号、①、②の順で取り付けます。
- ★Attach parts in numbered order ①, ②.
- ★Die Teile in der nummerierten Reihenfolge ①, ② anbringen.
- ★Fixer les pièces dans l'ordre des numéros ①, ②.

②



F5

F6



A1

A14 A B

X-18 XF-1

A19

13

風防の取り付け
Attaching canopy
Kanzel-Einbau
Fixation de la canopée

XF-64


C A35

B1

B5 A B


X-18

《B5》



《閉状態》
Closed
Geschlossen
Fermé


B2



★前後に注意。
★Note direction.
★Auf richtige Plazierung achten.
★Noter le sens.

《開状態》
Opened
Offen
Ouvert

B4




B3

C


A

B




14


プロペラの取り付け
Attaching propeller
Anbringung des Propellers
Fixation de l'hélice

**15**


増槽の取り付け
Attaching drop tank
Einbau der Abwurf-Tank
Fixation du réservoir ventral

**16**


翼端部品の取り付け
Attaching wingtip parts
Anbringung von Teilen
der Flügelspitzen
Fixation des pièces aux
extrémités d'ailes




A 《台南航空隊所属》昭和17年月 ニューギニア島 ブナ基地
Tainan Air Group, New Guinea, Buna Airbase, 1942



B 《第2航空隊所属機》昭和17年8月 ニューギニア島 ブナ基地
2nd Air Group, New Guinea, Buna Airbase, August 1942




C 《大分海軍航空隊所属機》昭和19年 大分基地
Oita Naval Air Group, Oita Airbase, 1944




《機体上下面》

Aircraft upper/under surfaces
Flugzeug Ober-/ Unterseite
Surfaces supérieures/inférieures

A B




C



MITSUBISHI A6M3 ZERO FIGHTER MODEL 32 (HAMP)

1/72 零戦



PAINTING

《零戦三二型の塗装》

零戦は当初、全面緑がかった灰色で塗装されていましたが、ソロモン戦域に展開した部隊では上面に応急的なグリーン系の迷彩が施された機体も見られました。昭和17年夏頃から配備された三二型も同様です。昭和18年7月からは基本塗装の上面が暗緑色に変更されました。国内の練習航空隊の所属機などはその後も全面緑がかった灰色のままでしたが、大戦末期には上面が濃緑色に変更され、胴体側面と主翼上面の日の丸の白フチは黒や濃緑色で塗りつぶす事が多かったです。コクピット内部など細部の塗装は組立図中にタミヤカラーの色番号で示してあります。

Mitsubishi A6M3 Zero Painting Guide
Zero fighters were initially painted overall Green-tinted Gray, but some aircraft in the Solomons, including A6M3 Model 32s, featured green camouflage hastily applied over it. Dark Green upper surfaces became

standard from July 1943. Although aircraft used by training units in Japan still used a Green-tinted Gray scheme for a time, they too changed to Dark Green upper surfaces towards the end of WWII. The white border around the rising sun marks on the fuselage side and main wing were painted over with Black or Dark Green on many aircraft. Painting instructions for details are indicated during assembly.

Mitsubishi A6M3 Zero Lackieranleitung

Die Zero-Jäger waren anfangs insgesamt in grün getöntem Grau lackiert, aber einige Flugzeuge auf den Salomonen, einschließlich der A6M3 Modell 32 besaßen einen hellgrünen Tarnanstrich. Ab Juli 1943 wurde Dunkelgrün für die oben liegenden Flächen zum Standard, aber die von den Ausbildungs-Einheiten in Japan benutzten Flugzeuge trugen immer noch das Farbschema mit grünlichem Grau für eine gewisse Zeit, dann wechselten sie bis zum Ende des II Weltkrieges auf dunkelgrüne Oberflächen. Der weiße Rand um das

Sonnensymbol auf den Seiten und auf den Tragflächen wurde Schwarz oder Dunkelgrün auf vielen Flugzeugen übermalt. Beachten Sie die Bauanleitung bezüglich Hinweisen auf die Bemalung detaillierter Teile.

Guide de Décoration du Mitsubishi A6M3
Les chasseurs Zero étaient initialement peints en gris verdâtre, mais certains appareils utilisés dans les Salomons dont des A6M3 Modèle 32 portaient un camouflage vert appliquée à la hâte par-dessus. Les surfaces supérieures vertes devinrent la règle à partir de juillet 1943, bien que les appareils utilisés pour l'entraînement au Japon conservent un temps la livrée grise d'origine, leurs surfaces supérieures furent repeintes en vert foncé vers la fin de la 2^e G.M. Sur beaucoup d'appareils, le liseré blanc autour des cocardes des flancs du fuselage et des ailes fut recouvert de vert foncé ou de noir. La mise en peinture des détails est décrite dans la notice d'assemblage.

APPLYING DECALS

《スライドマークのはり方》

- ①はりたいマークをハサミで切り抜きます。
- ②マークをぬる湯に10秒ほどひたしてからタオル等の布の上に置きます。
- ③台紙のはしを手で持ち、はるところにマークをスライドさせてモデルに移してください。
- ④指に少し水をつけてマークをぬらしながら、正しい位置にさします。
- ⑤やわらかな布でマークの内側の気泡を押し出しながら、押しつけるようにして水分をとります。

DECAL APPLICATION

- ①Cut off decal from sheet.

②Dip the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.

③Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.

④Move decal into position by wetting decal with finger.

⑤Press decal down gently with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.

ANBRINGUNG DES ABZIEHBILDES

- ①Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- ②Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberen Stoff legen.
- ③Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- ④Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben und dabei mit dem Finger das

Abziehbild naß machen.

⑤Das Abziehbild leicht mit einem weichen Tuch andrücken, bis überschüssiges Wasser und Luftblasen entfernt sind.

APPLICATION DES DECALCOMANIES

- ①Découpez la décalcomanie de sa feuille.
- ②Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et poser sur un linge propre.
- ③Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle réduit.
- ④Placez la décalcomanie à l'endroit voulu en la mouillant avec un de vos doigts.
- ⑤Pressez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.

部品請求について

For use in Japan only!

★部品をなくしたり、こわした方は、このステッカーはられたカスタマーサービス取次店でご注文いただけます。また、当社カスタマーサービスに直接ご注文する場合は、右記の方法でご注文することができます。詳しくは当社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



①《郵便振替のご利用法》

郵便局の払込用紙の通信欄に下のリストを参考にITEM番号、スケール、製品名、部品名、部品コード、数量を必ずご記入ください。振込人住所欄にはお電話番号もお書きいただき、口座番号、00810-9-1118、加入者名、(株)タミヤでお振込ください。

②《代金引換のご利用法》

バーツ代金に加えて代引き手数料(315円)をご負担いただければ、電話またはホームページより代金引換によるご注文をお受けいたします。

③《タミヤカードのご利用法》

タミヤカードをご利用の場合、代金はご指定金融機関の口座引き落としとなります。ご注文は電話またはホームページよりお受けいたします。

《住所》 〒422-8610 静岡市駿河区恩田原3-7
株式会社タミヤ カスタマーサービス係

《お問い合わせ電話番号》

静岡 054-283-0003

東京 03-3899-3765 (静岡へ自動転送)

《カスタマーサービスアドレス》

http://tamiya.com/japan/customer/cs_top.htm

 **TAMIYA**

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code

	ITEM 60784
A/パーツ	588円 (560円) 10007447
B/パーツ	378円 (360円) 19006547
E, F/パーツ	693円 (660円) 19006622
ボリキャップ(2個)	105円 (100円) 19406058
マーク	336円 (320円) 19496127
説明図	336円 (320円) 11056413
解説文	315円 (300円) 11056377

ITEM 60784

10007447.....A Parts

19006547.....B Parts

19006622.....E & F Parts

19406058.....Poly Cap (2pcs.)

19496127.....Decals

11056413.....Instructions

11056377.....Cover Story Leaflet

